# Manuel d'utilisation complémentaire

# Commande électronique pour machines à glace en écailles

TYPE SA-S, RVE-S, RVE-SL/W

Copyright by

MAJA-MASCHINENFABRIK Hermann Schill GmbH & Co. KG D-77694 Kehl-Goldscheuer

Téléphone: 0049 7854 - 1840 Télécopie: 0049 7854 - 18444 E-mail: maja@maja.de

Allemagne / Germany

# SOMMAIRE


1.0 COMMANDE DE LA MACHINE	I
1.1 TEST DE DEMARRAGE	
1.2 COMMANDE DE LA VARIANTE BOITIER A TOUCHES	
1.3 COMMANDE DE LA VARIANTE AVEC PROGRAMMATEUR	
1.3.1 Réglage de l'heure	6
1.3.2 Programmation du programmateur	6
1.3.3 Autres points de menu	8
2.0 REPARATION	11
2.1 RECHERCHE DES DEFAUTS	11
2.1.1 Messages	11
2.1.2 Défaut de matériel	11
2.1.3 Erreur de cycle	12
2.1.4 Tableau de recherche des défauts	


#### 1.0 Commande de la machine


#### 1.1 Test de démarrage

À chaque démarrage de la production de glace, la machine effectue un test de démarrage au cours duquel le fonctionnement de la vanne d'alimentation en eau, de la vanne d'eau résiduelle et de l'interrupteur à flotteur sont contrôlés. Pendant ce test de démarrage, la machine indique l'état de fonctionnement 03.

#### 1.2 Commande de la variante boîtier à touches







Boîtier de touches en acier inoxydable

Bouton lumineux **vert** machine **«MARCHE»** Bouton lumineux **rouge** machine **«Arrêt»** 

Lorsque la machine est enclenchée, la touche verte «MARCHE» est constamment allumée.

Les indicateurs lumineux signalent aussi bien les états de la machine que les messages d'erreurs à l'aide de codes clignotants (chapitre Réparation / Tableau de dépistage des erreurs).

#### Vidage manuel de l'eau résiduelle

La machine dispose d'un système de vidage automatique de l'eau résiduelle qui s'effectue une heure après l'ARRÊT de la machine.

Il est cependant possible d'activer un vidage manuel de l'eau résiduelle en appuyant pendant 4 secondes sur le bouton lumineux rouge. Au bout de 6 minutes, la machine repasse automatiquement en mode STOP.

#### Fonction réenclenchement lorsque le silo est plein


Il est possible de régler si après l'atteinte de l'état SILO ↑ (silo plein), la machine doit redémarrer ou non avec le réenclenchement automatique.

La hauteur de remplissage de la glace dans un baquet ou un silo devrait se faire de préférence à l'aide de la barrière lumineuse fournie en option. La machine se coupe automatiquement lorsque la hauteur de remplissage est atteinte. Lorsque le réenclenchement automatique est activé, la machine se réenclenche automatiquement après le retrait de la glace ou l'autorisation de la barrière lumineuse.

Lorsque le réenclenchement automatique est désactivé, la machine doit être réenclenchée manuellement, une fois la hauteur de remplissage atteinte.

La pression simultanée pendant 4 secondes des boutons lumineux vert et rouge permet de modifier le mode de fonctionnement. Un bref allumage du voyant vert signifie que le réenclenchement automatique est ACTIVÉ et un bref allumage du voyant rouge que le réenclenchement automatique est DÉSACTIVÉ.

# 1.3 Commande de la variante avec programmateur



Pos.	Fonction standard
1	STOP
2	RUN MAN (mode manuel)
3	RUN TIMER (mode automatique avec programmateur)
4	MENU (programmation)
5	SHIFT (activation des touches de fonction spéciales 1 à 4, pas affectées en
	standard)
6	SYSTEM MENU menu système)
7	RETURN (retour)
8	TOUCHE + / feuilleter vers le haut
9	TOUCHE - / feuilleter vers le bas
10	Affichage de textes

# Affichage sur l'écran :

1		2		3				4		
		5						6		

Pos.	Fonction standard	Fonction spéciale
1	État opérationnel	00 = arrêt machine 01 = temporisation du réenclenchement 15 min. 02 = arrêt machine 03 = test démarrage 04 = production de glace, compresseur marche 05 = silo ↑ (silo plein) 06 = vidage de l'eau résiduelle
2	Description de l'état de fonctionnement	RUN (machine en marche) STOP (machine ne marche pas)
3	Mode de fonctionnement	MAN (manuel) AUTO (automatique) (mode programmateur)
4	Heure	12H00
5	Message	(Voir le tableau des défauts)
6	Jour de la semaine	MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU

#### Mode de fonctionnement : Manuel

État de fonctionnement **00 STOP** = machine arrêtée

0	0	s	Т	0	Р					1	2	:	0	0
													М	0

État de fonctionnement **03 RUN MAN** = Autotest lors du démarrage manuel

	0	3	R	U	N		M	Α	N			1	2	:	0	0
ſ															М	0

État de fonctionnement **04 RUN MAN** = production de glace en cours en mode manuel

	0	4	R	J	N		М	Α	N			1	2	:	0	0
ſ															М	0

La touche **RUN MAN** permet d'enclencher la machine manuellement. Pour la coupure, il faut actionner la touche **STOP**.

4 2007 06

#### Mode de fonctionnement : Automatique

État de fonctionnement **00 STOP AUTO** = machine en mode automatique (la prochaine heure d'enclenchement est affichée dans la 2e ligne)

0	0		S	T	0	Р			Α	U	T	0	1	2	:	0	0
S	Т	Α	R	T		T	U	1	8	:	0	0				M	0

État de fonctionnement **03 RUN AUTO** = Autotest lors du démarrage en mode automatique (la prochaine heure d'arrêt est affichée dans la 2e ligne)

0	3		R	U	N				Α	U	T	0	1	2	:	0	0
S	Т	0	Р			Т	J	1	8	:	0	0				М	0

État de fonctionnement **04 RUN AUTO** = la production de glace s'effectue en mode automatique (la prochaine heure d'arrêt est affichée dans la 2e ligne)

0	4		R	U	N				Α	U	T	0	1	2	:	0	0
S	Т	0	Р			Т	U	1	8	:	0	0				M	0

Pour pouvoir utiliser le mode de fonctionnement automatique, il faut tout d'abord programmer le programmateur, ce qui est décrit dans le chapitre suivant.

2007 06 5

#### 1.3.1 Réglage de l'heure

L'état de fonctionnement devrait être 00 STOP

- 1. Appuyer sur la touche **MENU**
- 2. Feuilleter à l'aide de la **touche +** ou de la **touche -** jusqu'à ce que «SET TIME» s'affiche
- 3. Appuyer sur la touche RETURN
- 4. Les heures peuvent être alors réglées à l'aide de la **touche** + ou de la **touche** -. . Appuyer ensuite sur **RETURN**.
- 5. Réglage des minutes et du jour de la semaine comme décrit au point 4.
- 6. Après la dernière pression de **RETURN**, «00 Stop» réapparaît sur l'écran.

**Remarque**: Les jours de la semaine sont affichés en anglais.

MO - Lundi TU - Mardi WE - Mercredi TH - Jeudi FR - Vendredi SA - Samedi

Su - dimanche

#### 1.3.2 Programmation du programmateur

Lors de la programmation, les jours de la semaine s'affichent dans la version abrégée anglaise :

MO - Lundi TU - Mardi WE - Mercredi TH - Jeudi FR - Vendredi SA - Samedi

Su - dimanche

14 heures d'enclenchement peuvent être programmées en tout (chacune avec 1 x ON et 1 x OFF). Elles peuvent être réparties à volonté sur les jours de la semaine.

#### Séquences de réglage à l'aide d'un exemple

Heure	Dimanche	18H30
d'enclenchement		
Heure d'arrêt	Lundi	07H20

L'affichage devrait toujours indiquer 00 STOP.

- 1. Appuyer sur la touche **MENU**. «TIMER» s'affiche sur l'écran
- 2. Appuyer sur la touche **RETURN**. La première d'enclenchement apparaît sur l'écran

1	 SU	00H00	
	 SU	00H00	

- 3. Appuyer sur la touche **RETURN**. «---» clignote dans les deux cellules.
- 4. La touche + ou la touche permet d'activer l'heure d'enclenchement. «ON OFF» s'affiche sur l'écran en tant que confirmation.
- 5. Appuyer sur la touche **RETURN**. Le jour de l'enclenchement «SU» clignote. Ce dernier peut être modifié à l'aide de la **touche** + ou de la **touche** . Appuyer ensuite sur la touche **RETURN**.
- 1. Pour le réglage de l'heure d'enclenchement, du jours de coupure et de l'heure de coupure, procéder comme préalablement décrit.
- 2. Après l'entrée de l'heure de coupure et la pression consécutive de la touche **RETURN**, «---» clignote dans la ligne du bas. Il est alors possible, à l'aide de la **touche +** ou de la **touche –** de démarrer le système de nettoyage automatique (si la machine en est équipée), après l'ARRÊT de la machine. À titre de confirmation de l'activation automatique du nettoyage, «CLEAN» apparaît sur l'écran à la place de «---». (Seulement disponible si la machine est équipée d'un système de nettoyage automatique.)
- 3. La touche **RETURN** permet de passer au point d'enclenchement / coupure suivant.
- 4. **MENU** permet de revenir à la fin de tout réglage à l'état 00 STOP.
- 5. La pression de la touche **RUN TIMER** permet d'activer le programme automatique commandé par le temps.
- 6. La touche **STOP** permet de stopper de nouveau le mode automatique.

2007 06 7

#### 1.3.3 Autres points de menu

La pression de la touche **MENU** suivie du feuilletement à l'aide de la **touche +** ou de la **touche –** permet d'appeler d'autres fonctions supplémentaires. Une nouvelle pression de la touche **MENU** permet de revenir à l'état de fonctionnement 00 STOP.



#### Démarrage manuel du système de nettoyage

À l'aide de la **touche +** ou de la **touche -**, feuilleter jusqu'à ce que «START CLEANING?» (démarrage nettoyage) s'affiche.

La pression de la touche **RETURN** permet d'activer le système automatique de nettoyage à évaporateur. Pour de plus amples détails, voir l'information complémentaire pour l'utilisation du système automatique de nettoyage à évaporateur.

#### **Mode Count-Down**

À l'aide de la **touche** + ou de la **touche** -, feuilleter jusqu'à ce que «COUNT DOWN?» s'affiche. Après la pression de la touche **RETURN**, il est possible de régler la durée pendant laquelle la machine doit rester enclenchée jusqu'à ce qu'elle s'arrête automatiquement.

Après le réglage de la durée de marche et la pression de la touche **RETURN**, le mode count-down démarre automatiquement.

#### Fonction réenclenchement lorsque le silo est plein

Il est possible de régler ici si après l'atteinte de l'état FULL ↑ (silo plein), la machine doit redémarrer ou non avec le réenclenchement automatique.

La hauteur de remplissage de la glace dans un baquet ou un silo devrait se faire de préférence à l'aide de la barrière lumineuse fournie en option. La machine se coupe automatiquement lorsque la hauteur de remplissage est atteinte. Si le réenclenchement automatique est activé, la machine redémarre automatiquement après le retrait de la glace ou l'autorisation de la barrière lumineuse.

Lorsque le réenclenchement automatique est désactivé, la machine doit être de nouveau enclenchée manuellement après l'atteinte de la hauteur de remplissage.

Feuilleter, à l'aide de la **touche +** ou de la **touche -**, jusqu'à ce que «SILO FULL - MACHINE ON (ou OFF)?» s'affiche. Après la pression de la touche **RETURN**, il est possible d'activer (ON) ou de désactiver (OFF) le système automatique de mise en service à l'aide de la **touche +** ou de la **touche -**. Après une nouvelle pression de la touche **RETURN**, la machine revient en mode 00 STOP.

#### Vidage manuel de l'eau résiduelle

La machine dispose d'un système de vidage automatique de l'eau résiduelle qui s'effectue une heure après l'ARRÊT de la machine.

Un vidage manuel de l'eau résiduelle peut être également activé de la manière suivante : À l'aide de la **touche +** ou de la **touche -,** feuilleter jusqu'à ce que «DRAIN WATER?» s'affiche. Après la pression de la touche **RETURN**, l'eau résiduelle est automatiquement vidée pendant 6 minutes. Ensuite, la machine repasse automatiquement en mode 00 STOP.



#### Menu service

Cette fonction n'est accessible qu'au personnel de service initié. La présence d'un mot de passe est nécessaire.

#### Compteur d'heures de service

Feuilleter, à l'aide de la **touche +** ou de la **touche –**, jusqu'à ce que «OPERATING HOURS» s'affiche. Le nombre total d'heures de service de la machine depuis la mise en service est affiché en heures et minutes.

#### Numéro de série de la machine

Feuilleter, à l'aide de la **touche +** ou de la **touche –**, jusqu'à ce que «MACHINE NUMBER» s'affiche. Le numéro de série de la machine, servant par exemple à la commande de pièces de rechange, s'affiche dans la ligne du bas.

#### N° de Téléphone Service Maja

Feuilleter, à l'aide de la **touche +** ou de la **touche -**, jusqu'à ce que «SERVICE HOTLINE» s'affiche. La ligne du bas indique le numéro de téléphone du support technique de Maja.

10 2007 06

# 2.0 Réparation

#### 2.1 Recherche des défauts

#### 2.1.1 Messages

Eliminer immédiatement d'éventuels dysfonctionnements ! En cas de problèmes, informer immédiatement le service après-vente ! Ceci est le seul moyen d'éviter des endommagements de la machine par la suite !

Les défauts se produisant sur la machine peuvent être analysés et éliminés à l'aide du tableau de défauts. Dans le cas d'une machine avec boîtier à boutons (en plastique ou en acier inoxydable), le défaut est signalé par un code clignotant de l'indicateur lumineux rouge ou vert. Lors de l'utilisation de la commande à programmateur, le code de défaut est affiché sur l'écran.

0	4	R	כ	Ν		Α	J	Т	0					
		Е	R	R	0	R		M	X	X				

#### M= message

#### XX = code de défaut

L'affichage de messages n'a aucune influence sur l'état de la machine. Les messages s'effacent dès que la cause a été éliminée.

#### 2.1.2 Défaut de matériel

0	0	S	Т	0	Р								
		ш	R	R	0	R	Н	X	X				

H= erreur de (matériel) hardware

XX = code de défaut

Lorsqu'une erreur de matériel (hardware) se produit, la machine passe à l'état **00 STOP**. L'erreur doit être alors éliminée et validée. La machine doit être ensuite relancée. La touche **STOP** permet de valider une erreur de matériel.

# 2.1.3 Erreur de cycle

0	2		S	Т	0	Р											
Z	X	X		S	Т	Α	R	Т	ı	Ν	1	5	М	1	Ν	D	0

### Z= erreur de cycle XX = code de défaut

Lorsqu'une erreur de cycle se produit, la machine passe à l'état 02 (arrêt). Dans ce cas, la machine est relancée automatiquement au bout de 15 min si la cause du défaut a été éliminée. Les erreurs de cycle n'ont pas besoin d'être validées.

2 2007\_06

# 2.1.4 Tableau de recherche des défauts

DEL verte Boîtier de boutons	DEL rouge Boîtier de boutons	Code erreur commande à programmateur	Origine	Mesure
	Clignote toutes	M01	Lampe U.V. défectueuse	Vérifier les disjoncteurs de puissance Q100 à Q101
	3 secondes			<ul> <li>Vérifier les relais de mesure de courant A100 à A105</li> </ul>
				<ul> <li>Remplacer les radiateurs à UV H100 à H10</li> </ul>
		M02	Chauffage défectueux	<ul> <li>Vérifier les disjoncteurs de puissance Q200 à Q202</li> </ul>
		M03	Détergent vide	<ul> <li>Faire l'appoint dans le réservoir de détergent</li> </ul>
		H01 Seulement pour les modèles SA-S	Haute pression fluide frigorigène  • Écart trop faible entre le condensateur et le mur	Augmenter la distance >= 0,5 m
			<ul><li>Panne du ventilateur</li><li>Condensateur encrassé</li></ul>	Le remplacer     Le nettoyer
			Température ambiante trop élevée	La vérifier
			Contacteur haute pression défaillant	Le remplacer
		H02 Seulement pour les modèles SA-S	Basse pression fluide frigorigène  Soupapes d'arrêt du collecteur ou compresseur pas ouvertes  Vanne d'expansion	<ul><li>Ouvrir les soupapes d'arrêt</li><li>La remplacer</li></ul>
			défaillante  Vanne de retenue frigorifique défaillante	La remplacer
			Manque de frigorigène	Vérifier l'étanchéité de l'installation, le cas échéant, faire l'appoint de frigorigène
			Commutateur de basse pression défaillant	Le remplacer

DEL verte Boîtier de boutons	DEL rouge Boîtier de boutons	Code erreur commande à programmateur	Origine	Mesure
		H03	Pression d'huile  Manque d'huile	Contrôler le niveau d'huile
		Seulement pour les modèles	Pompe d'huile défaillante	Mesurer la différence de pression
		SA-S	Contacteur de pression d'huile défaillant	Le remplacer
			<ul> <li>Chauffage carter à huile défaillant</li> </ul>	Le remplacer
		H09	<ul> <li>Soupape de vaporisation défectueuse</li> </ul>	<ul> <li>Vérifier la soupape de vaporisation</li> </ul>
			<ul> <li>Vanne d'alimentation en eau défaillante</li> <li>Vanne d'eau</li> </ul>	<ul> <li>Vérifier la vanne d'alimentation en eau</li> </ul>
			résiduelle défaillante	Vérifier la vanne d'eau résiduelle
			Buse de vaporisation obturée	Vérifier l'arrivée d'eau et les buses, nettoyer le collecteur de saletés dans l'arrivée d'eau, nettoyer le tamis de l'électrovanne
	Clignote toutes les 3 secondes	H07	Cylindre RVE arrêté Intervalle de remplissage > 2 min • Courroies rondes déchirées	Les remplacer
			Engrenage défaillant	Le remplacer
			Moteur défaillant	Le remplacer
			Interrupteur à flotteur interrompu  Le cylindre tourne	Le remplacer
			Intervalle de remplissage > 2 min	
			Pas de capacité frigorifique	<ul> <li>Contrôler le compresseur</li> </ul>
			Interrupteur à     flotteur interrompu	Le remplacer
		H08	Intervalle de vidage test de démarrage > 1 min • Vanne d'eau résiduelle obturée	La nettoyer
			Vanne d'eau     résiduelle : bobine     défaillante, voir la     diode de la fiche de     vanne	La remplacer
			Interrupteur à flotteur interrompu	Le remplacer

14 2007\_06

DEL verte Boîtier de boutons	DEL rouge Boîtier de boutons	Code erreur commande à programmateur	Origine	Mesure
	Clignote toutes les secondes	H04 Seulement pour les modèles SA-S	Protection moteur compresseur  • Disjoncteur moteur déclenché	<ul> <li>Vérifier la valeur de réglage</li> <li>Vérifier le moteur du compresseur</li> <li>Vérifier le disjoncteur moteur</li> </ul>
			Disjoncteur thermique compresseur  Relais thermistor déclenché	<ul> <li>Contrôler le compresseur</li> <li>Vérifier le relais thermistor</li> </ul>
		H05	Protection moteur RVE  • Disjoncteur moteur déclenché	<ul> <li>Vérifier le disjoncteur moteur «entraînement RVE»</li> <li>Vérifier la valeur de réglage</li> <li>Vérifier le moteur d'entraînement</li> </ul>
		H06	Option UV - courant de défaut  Disjoncteur FI déclenché	<ul> <li>Contrôler         <ul> <li>l'interrupteur de protection contre les courants de défaut F100</li> </ul> </li> </ul>
Clignote toutes les 3 secondes	Clignote toutes les 3 secondes	<b>Z</b> 01	Démarrage avec évaporateur vide temps d'ouverture > 10 min	<ul> <li>Autodémarrage au bout de 15 min, si le fonctionnement de l'installation n'est pas surveillé</li> </ul>
			<ul> <li>Pas d'arrivée d'eau</li> <li>Soupape d'alimentation en eau obturée</li> </ul>	<ul> <li>Contrôler l'alimentation en eau</li> <li>La nettoyer</li> </ul>
			<ul> <li>Interrupteur à flotteur grippé</li> </ul>	Le remplacer

DEL verte Boîtier de boutons	DEL rouge Boîtier de boutons	Code erreur commande à programmateur	Origine	Mesure
		Z02	Fonctionnement de la machine temps d'ouverture > 2 min	
			Pas d'arrivée d'eau	Contrôler l'alimentation en eau
			Soupape     d'alimentation en     eau obturée	La nettoyer
			<ul> <li>Interrupteur à flotteur grippé</li> </ul>	Le remplacer
			<ul> <li>Pression d'eau trop faible</li> </ul>	<ul> <li>Vérifier la pression d'eau</li> </ul>
Clignote toutes les 3 secondes		Silo ↑	Niveau de glace maximum  Commutateur de fin de course bourrage de glace actionné	Mise en service automatique
			Option barrière lumineuse	<ul> <li>Auto démarrage après le retrait de glace, c'est-à-dire après la baisse du niveau de glace dans le silo, le tiroir ou le logement.</li> </ul>
			Barrière lumineuse interrompue	Pour la coupure     automatique, voir la     fonction spéciale

16 2007\_06

#### Pour RVE 6000 S NH3-D à RVE 12000 S NH3-D

DEL verte Boîtier de boutons	DEL rouge Boîtier de boutons	Code erreur commande à programmateur	Origine	Mesure
		ALARME NH3 M04	Concentration NH3 faible (LOW)	Veuillez en informer le service clients
		ALARME NH3 H10	Concentration NH3 élevée (HIGH)	<ul> <li>Evitez de marcher dans la zone d'installation de la machine</li> <li>Veuillez en informer le service clients</li> </ul>
		ERREUR M05	Défaut USV	Vérifier l'alimentation en courant
		ERREUR H11	Disjoncteur moteur NH3	<ul> <li>Vérifier le disjoncteur moteur «entraînement RVE»</li> <li>Vérifier la valeur de réglage</li> </ul>